

## English

### **Important - Read carefully - Save for future use**

IKEA of Sweden, Box 702,  
S-343 81 Älmhult

## Caution

- Do not mix old and new or different types batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Adult supervision is required when charging rechargeable batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be

disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

## Français

### **Important ! A lire attentivement et à conserver.**

IKEA of Sweden, Box 702,  
S-343 81 Älmhult

## Attention !

- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Ne pas utiliser des piles de différents types.
- Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (carbone-zinc) ou des piles rechargeables.
- Insérer les piles en respectant les polarités.
- Toute pile usagée doit être retirée du jouet.
- La recharge des piles rechargeables



Design and Quality  
IKEA of Sweden

doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

- Ne pas court-circuiter les pôles des piles.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Toujours retirer les piles du jouet avant de procéder à leur recharge.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

## Español

### **Importante. Leer detenidamente. Guardar**

IKEA of Sweden, Box 702,  
S-343 81 Älmhult

## Precaución

- No mezcles pilas nuevas con pilas usadas. No utilices pilas de distinto tipo.
- No mezcles pilas alcalinas con pilas estándar (carbono-zinc) o pilas recargables.
- Inserta las pilas respetando la polaridad.
- Las pilas usadas se deben retirar del juguete.
- La recarga de las pilas recargables se debe utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- No cortocircuitar los polos de las pilas.
- No recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas del juguete siempre antes de proceder a la recarga.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar

parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.