


BRIMNES



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

FRANÇAIS

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.




ESPAÑOL





¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles.


Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.






1




14x



14x





24x




10x




12x



2x




6x



3x


10054765

2



101345

12x



110519


12x



118331

12x

112996



119030

12x

118224



109567

6x



105344

6x




100365

12x



107091

3x




124328

128763

156619


10050611

3x






123771

3x








123770


1x




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15





16




17







www.IKEA.com/secure-it



29

ENGLISH

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


FRANÇAIS

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

ESPAÑOL

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.


A




Ø 5/16"
(8 mm)



1




2




≈ 2 3/4"
(≈70 mm)

3




B




Ø 5/16"
(8 mm)



1




2




≈ 1 1/4"
(≈30 mm)

3




C




Ø 1/8"
(3 mm)



1





2





≈ 1 1/4"
(≈30 mm)


3


















↕
23









24








WARNING	ATTENTION	ADVERTENCIA
Children have died from furniture tip-overs. It is vital that you read and follow the instructions carefully. • ALWAYS install proper anchoring devices. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to climb on the stand, table or any other furniture, doors, or drawers. • NEVER open more than one drawer at a time. They may close on you. This is a permanent label. Do not remove!	Enfants sont morts en se faisant écraser par un meuble qui s'est retourné. Il est vital que vous lisez et suivez les instructions attentivement. • TOUJOURS utiliser les dispositifs d'ancrage appropriés. • NE JAMAIS mettre de TV sur ce produit. • NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur le stand, la table ou les tiroirs, et ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Évitez que les enfants ne grimont sur le produit. Information permanente. Ne pas retirer !	Nos expertos advierten que si el mueble se vuelca, puede causar la muerte. Para evitar el riesgo de volcadura, lee las instrucciones con mucho cuidado. • Utilizar siempre los dispositivos de anclaje que se suministran. Nunca poner un TV sobre este producto. • Nunca permitir que los niños se pongan de pie sobre el estante, la mesa o las puertas o los cajones, y nunca abrir más de un cajón a la vez. • Evitar que los niños suban al mueble. Información permanente. No eliminar!






25







26





27




28




4x




29




30




31





32



33





34





⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipovers. To reduce the risk of furniture tipover: • Always install proper anchoring devices. • Always use proper anchoring devices. • Always use proper anchoring devices. • Always use proper anchoring devices. This is a permanent label, do not remove!	Enfants sont morts de l'effondrement d'un meuble. Pour réduire le risque de basculement du meuble: • Toujours installer des dispositifs d'ancrage appropriés. • Toujours installer des dispositifs d'ancrage appropriés. • Toujours installer des dispositifs d'ancrage appropriés. • Toujours installer des dispositifs d'ancrage appropriés. Ceci est une étiquette permanente, ne pas retirer !	Hay muertes infantiles por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de vuelco de los muebles: • Siempre instalar los dispositivos apropiados de anclaje. • Siempre instalar los dispositivos apropiados de anclaje. • Siempre instalar los dispositivos apropiados de anclaje. • Siempre instalar los dispositivos apropiados de anclaje. Esta es una etiqueta permanente, no la elimine!



36

