


IDANÄS



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install tipover restraint provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Español

¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:




Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.






NUNCA instalar un TV sobre este producto.

NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.

NUNCA abrir más de un cajón a la vez.

Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.






1




100347

16x



101345

12x



118331
112996

12x




119253
118137

12x



2



100001

1x




100347

4x




101352

4x




102553

2x




131399
157732

4x




139456

8x




139457

8x




104323

4x



151706

4x



151705

4x




3




10041120

8x



10047244

12x






119976


8x



27




363961




150689

2x




2x



150688


2x



126916


147968

2x



121714

2x



GB
FR
ES

363961



IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden


IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult






20

1






3




12x

118331
112996





4




2x


101345




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18






19





20














23




24



25



26






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.


Español


Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.


A




Ø 8 mm (5/16") 

1 


2 
70 mm (2 3/4")


3 


B




Ø 8 mm (5/16") 

1 


2 
≈ 30 mm (≈ 1 1/4")


3 

C





Ø 3 mm (1/8") 

1 


2 
≈ 30 mm (≈ 1 1/4")

3 







28




29






30




31











33



34







English

Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

Français

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.

Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Español

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.

Secar con un paño limpio.

