



MALM



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

FRANÇAIS

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.






ESPAÑOL




¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles.


Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.






1




2x



16x



20x




16x



8x




12x




6x






329300




10050873


1




2




3




4





5




6




7




8




9




10




11




12







14




15





16






17












www.IKEA.com/secure-it



21

ENGLISH

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

FRANÇAIS

Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

ESPAÑOL

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

A

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

≈ 2 3/4" (≈70 mm)

3

B

Ø 5/16" (8 mm)

1

2

≈ 1 1/4" (≈30 mm)

3

C


Ø 1/8" (3 mm)


1

2



≈ 1 1/4" (≈30 mm)

3





 WARNING	 ATTENTION	 ADVERTENCIA
Children have died from foreign objects. To reduce the risk of children injury: • ALWAYS install power supplies and power cords properly. • NEVER allow children to touch the power cord on power tools, or to touch the power cord when it is plugged at a time, or to touch the power cord when the power is on.  Do not use a permanent label, or not remove	Enfantes s'han mort a causa d'objectes estranys. Precaució: • Instal·lar sempre correctament els dispositius d'alimentació i els cables d'alimentació. • NO deixar mai que els nens tocïn els cables d'alimentació dels aparells elèctrics, ni els cables d'alimentació quan estan connectats a la xarxa, ni els cables d'alimentació quan estan en funcionament.  No utilitzar etiquetes permanents, ni retirar-les	Los niños pueden morir por el uso de objetos extraños. Precaución: • Instalar siempre correctamente los dispositivos de alimentación y los cables de alimentación. • NUNCA permitir que los niños toquen los cables de alimentación de los aparatos eléctricos, ni los cables de alimentación cuando están conectados a la red, ni los cables de alimentación cuando están en funcionamiento.  No utilizar etiquetas permanentes, ni eliminarlas



24

