






KONSTRUERA



Design and Quality
IKEA of Sweden






145718



119030



10055042



146114



115339


4x

4x

2x



12x


2x




10049310


1x





1




WARNING

Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover:
• Use all anti-tipping devices provided.
• NEVER put a TV on this product.
• NEVER allow children to stand, climb or pull on any part of this product.
• NEVER open more than one drawer at a time.
• Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove!*

ATTENTION


Enfants morts suite au basculement d'un meuble.
Pour réduire le risque de basculement de meubles :
• Utiliser toujours les fixations anti-basculement fournies.
• N'ENFAIS PAS installer de TV sur ce produit.
• NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur ce meuble, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
• NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois, pour placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Information permanente. Ne pas retirer !


ADVERTENCIA

Han muerto niños por el vuelco de muebles
Para reducir el riesgo de vuelco de los muebles:
• Utilizar siempre las fijaciones anti-vuelco que se suministran.
• NUNCA instalar una TV sobre este producto.
• NUNCA dejar que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas, ni se suban a ellas.
• Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.
Información permanente. No eliminar.


3




4






5




6




7






WARNING	ATTENTION	ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipovers. To prevent tipovers: <ul style="list-style-type: none"> • ALWAYS install tipover restraint provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER climb on or hang from drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawer. <i>This is a permanent label. Do not remove!</i>	Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Pour empêcher les meubles de basculer : <ul style="list-style-type: none"> • TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies. • NE JAMAIS installer un TV sur ce produit. • NE JAMAIS grimper ou suspendre sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimer ou s'y suspendre. • NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas. <i>Information permanente. Ne pas retirer !</i>	Para prevenir la muerte por el vuelco de muebles Evitar que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas. <ul style="list-style-type: none"> • NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas. • NUNCA abrir más de un cajón a la vez. • Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores. <i>Información permanente. No eliminar!</i>


2




3





4



5



6



8

